

GUIDE DE PRISE DE MESURES – PORTAIL COULISSANT

IMPORTANT :

Les mesures indiquées lors du choix de votre portail correspondent **aux cotes entre les piliers**. Ne prenez **pas de marge de sécurité**, elles sont déjà prises en compte dans la fabrication.

Indiquez-nous les **mesures exactes relevées sur votre installation**.

LA LARGEUR



Prenez deux mesures entre les piliers, en haut et en bas.

S'il y a un écart, indiquez-nous la **mesure la plus grande** lors de votre commande.

Vérifiez également **l'aplomb des poteaux**.

LA HAUTEUR



Il s'agit de la hauteur souhaitée de votre portail (H), il est nécessaire de laisser 5 cm entre la traverse haute et le dessous des chapeaux de poteau (D).

LE REFOULEMENT

Il est important de garder en tête la valeur de refoulement de votre portail. Il s'agit de la distance requise lorsque votre portail sera en position ouverte; elle correspond à la largeur de votre portail + 50cm jusqu'à 5 M de largeur et 80cm au-dessus.